



Einbauanleitung und Schaltbild

„Schubschalter für Warnblinkanlage“

mit Relais 6, 12 V 2x 5-21W

1. Gewindehülse herausschrauben
2. Betätigungsknopf in eingedrückte Stellung bringen
3. Betätigungsknopf nach vorn abziehen
4. Anschlüsse aufstecken
5. Gewindehülse durch Bohrung $\varnothing 16,5$ stecken und in Schalter mit Hand einschrauben
6. Hilfswerkzeug Draht $\varnothing 2-2,5$ in Löcher der Gewindehülse einstecken und Gewindehülse festziehen
7. Betätigungsknopf mit Glühlampe Ba 7s aufstecken (Nuten im Betätigungsknopf beachten)
8. Durch Drücken des Knopfes Schalter einschalten



